

## Läggningsinstruktion - Läderplattor

Denna läggningsanvisning gäller för Ogeborg/Tärnsjö läder-plattor avsedda för användning i privat och offentlig miljö. Plattorna är nedfalsade för att få en exakt tjocklek och för att få en bättre vidhäftning vid limningen. För att plattorna ska uppfylla alla förväntningar krävs en professionellläggning som följer denna läggningsanvisning.

### Underlag

- Underlaget ska vara jämnt, torrt, rent och dammfritt samt ha tillräcklig hållfasthet.
- Ojäma och skålade trägolvsåtgärds lämpligast genom att lägga ett undergolv av spån- eller träfiberskivor.
- Ojämheter i undergolv spacklas och slipas.
- Vid starkt sugande underlag ska underlaget primas.
- Vid läggningstillfället ska rummet och materialet vara minst +15 °C och den relativa luftfuktigheten (RF) högst 60 % hos plattor och underlag.
- Måla underlaget i nyans som motsvarar läderplattornas färg eller mörkare.

### Förberedelser och montering

- Plattorna måste före montering acklimatiseras till rummets klimat, och tas upp ur förpackningen minst ett dygn före montering. (Annars kan acklimatiseringen ta ca. en vecka.)
- Inga felaktiga plattor får installeras! Kontakta Ogeborg AB omedelbart om felaktigheter upptäcks.
- Plattorna hellimmas med nedan angivna lim för korrekt vidhäftning. Limmet ska appliceras rikligt och jämnt på hela plattan ELLER underlaget. (Rekommenderad limmängd för Bindflex 1161 är normalt 1 kg till ca. 4 kvm.)
- Som verktyg används roller eller pensel för att påföra limmet, mattniv med nytt, vasst blad, mattlinjal och vält.
- Vältning av golvplattor skall ske omedelbart efter limning för att få bort eventuella luftbubblor och säkerställa ordentlig vidhäftning i limbädden. Vid montering på vägg eller små ytor gnids plattorna ner ordentligt för hand med tapetserarskrapa. OBS! Skyddspapper eller kartong skall alltid användas för att undvika skrapskador. Limfläckar måste avlägsnas genast med en fuktig trasa.
- Planera läggning/montering efter rummets förutsättningar: Börja med att lägga ut en vådrad för att säkerställa att kantbitar mot vägg blir lika stora åt båda hållen samt ej mindre än en halv platta.
- På golv utgår man från centrumpunkten och jobbar sig ut mot väggarna
- På väggar rekommenderas att börja uppifrån och jobba sig nedåt. Lagg första raden horisontellt mot taket, gör sedan markeringar på väggen så att resterande plattor hamnar rätt/rakt.
- Plattorna skall monteras tätt, kant mot kant.

### **Limrekommendationer**

Vi rekommenderar montering med Bindflex 1161 från Limgrossisten. Se leverantörens hemsida för aktuella miljödeklarationer. Beakta alltid leverantörernas anvisningar beträffande uttorkningstider, appliceringsteknik med mera för lim, underlag och golvavjämning.

### **Underhåll**

Liksom för alla material som installeras på golv är det viktigt att regelbundet och periodiskt underhåll görs på rätt sätt för att maximera plattornas livslängd. För plattor som monteras på vägg är underhållsbehovet avsevärt lägre (om det inte gäller ytor med högre slitage som fronter på bardiskar eller receptionsdiskar). (Hos Tärnsjö Garveri finns till exempel i ett mötesrum en vägg med läderplattor som monterades 1973 och inte har ytbehandlats sedan dess.)

- I det regelbundna underhållet rekommenderas i första hand endast dammsugning. Vid behov kan plattorna torkas av med lätt fuktad trasa. Det räcker då med endast vatten eller en svag utspädd såplösning för denna rengöring.
- Behandla golvplattor någon gång per år med en hård vax, till exempel Canoubavax eller bivax. Vaxet gnids in med trasa. Åtgång ca. 1 DL/4 kvm. Se till att vaxet går ner i skarvarna och vänta ca 1 timme innan golvet sedan beträds. Lämplig frekvens för detta periodiska underhåll styrs av trafiken och slitaget på ytan.
- Vid spill av vatten eller andra vätskor, torka genast upp detta med ofärgat papper, trasa eller handduk, för att undvika fläckar. (Materialet är garvat och återfettat men har som naturmaterial en ytfiber som inte är helt portät.

### **Kvalitetssäkring**

Vid installation av Ogeborg/Tärnsjö lädergolv ska samtliga ingående limmer, spackel, primers och övrigt använt material samt underlag dokumenteras. Samtliga vidtagna åtgärder samt uppmätta temperaturer på arbetsplatsen noteras på speciellt protokoll som kan insändas för registrering till Ogeborg AB. OBS! Detta är en förutsättning för att vi ska kunna lämna full garanti på installationen. Vid en eventuell reklamation finns då det nödvändiga underlaget enkelt tillgängligt.

Om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta vår tekniskt sakkunnige Thomas Bayerlein på Tärnsjö Garveri AB tel. 0292-707 50